

KASUTUSJUHEND

Kapi avamine/sulgemine:

1. Keerates nuppe määrake vaikekood, (kombinatsiooni vaikekood 0-0-0-0).
2. Tõmmake koodikapi uks allapoole.
3. Sulgege uks kindlalt ja keerake nupud juhuslike numbrite peale.
4. Veenduge, et kapp on korralikult suletud.

Enda avamiskoodi määramine:

1. Tõmmake kapiuks alla.
2. reset-nupp peaks olema vasakul küljel.
3. Liigutage lähestushooba ukse tagaküljel ja tõmmake seda paremale ja üles.
3. Keerake nupud soovitud kombinatsioonile.
4. Veenduge, et nupud oleksid joondatud nii, et kood oleks õigesti sisestatud.
5. Lükake lähestushoob alla ja vasakule ehk tagasi algasendisse.
6. Nüüd olete parooli õigesti määranud. Jätke oma kombinatsioon meelde!
7. Sulgege uks ja joondage nuppude kombinatsioon.



Tähtis:

1. Turvalisuse huvides ei ole soovitatav kasutada koodi kombinatsiooniga "A-A-A-A".
2. Tootja soovib nuppe keerata vähemalt kord nädalas.