

OPEL koodiga tabaluku kasutusjuhend

Tabaluku avamine:

Vaikimisi on tabaluku kood 0-0-0-0

Keerake koodikettad avamiskoodi asendisse

Tõstke tabaluku sang

Koodi muutmine:

Keerake koodikettad avamiskoodi asendisse

Avage tabalukk, pöörake sanga 180° ja vajutage see lõpuni sisse

Määra uus kood(saab mitu korda määrata)

Sanga tagasi üles tõstmise salvestab uue koodi

Tabaluku sulgemine:

Vajutage tabaluku sang alla

Keerake koodikettad juhuslikku asendisse